M2 Back-mounted scanner
M2 背装扫码器

CAUTION: DO NOT STARE INTO BEAM

M2
BARCODE SCANNER
CE FC RoHS

User Guide

用户手册

UM02-1025

Turn On: Press either side button to turn on the device.

开机：按下两侧任意一个按键即可开机。

Turn Off: By default, it will shut down after 5 minutes of sleep.You can scan the setting code to turn off, or set the required sleep time.

关机：默认休眠5分钟后关机。可扫码关机，或设置需要的休眠时间。

Initialization settings & Version information
初始化设置和版本信息

To reset the scanner to its initial settings, scan the "Initialize Settings" barcode below. Scanning the "Display Version Information" barcode will show the scanner's version details.
如果要对扫码器进行初始化设置，请扫描下面的"初始化设置"条码。扫描"显示版本信息"条码可以查询扫码器的版本信息。

Initialization settings / 初始化设置

Display version information / 显示版本信息

Prefix and suffix setting
前缀和后缀设置

Scan the "Prefix setting" or "Suffix setting" barcode, then scan the ADCII code of the desired prefix or suffix character.
先扫描"设置前缀"或"设置后缀"条码，再扫描所需要的前缀字符的ADCII码。

Prefix setting / 设置前缀

Suffix setting / 设置后缀

Example: Setting the character A as a prefix or suffix(the character code for "A" is 41), scan the barcode "%%41".
例如：设置字符A为前缀或后缀（"A"的字符代码为 41），则扫描条码"%%41"。

%%41

Scan the "Prefix setting" or "Suffix setting" barcode once more to cancel the setting.
再扫描一次"设置前缀"或"设置后缀"的条码即可取消相应设置。

Transmission speed setting
传输速度设定

*Fast / 快速

Medium / 中速

Slow / 慢速

Ultra-low / 超低速

Sleep time setting
休眠时间设置

*Sleep time of 5 minutes / 休眠时间5分钟

Sleep time of 10 minutes / 休眠时间10分钟

Sleep time of 30 minutes / 休眠时间30分钟

Never sleep / 无休眠

Sleep now / 立即休眠

Storage mode setting
存储模式设置

Storage mode / 存储模式

Total amount of stored barcode / 存储条码总数量

Data Upload / 数据上传

Clear Data / 清除数据

When you need to switch back to normal mode, scan the barcode below.
当你需要恢复为普通模式时，可以扫描下面的条码。

*Normal mode / 普通模式

Set to hide front or rear characters
隐藏前后字符

Scan the "Hide front character" or "Hide rear character" setup code first, then scan the barcode with the desired number of characters.
先扫描"隐藏前部字符"或"隐藏后部字符"的设置码，再扫描所需要的字符个数条码。

Hide front character / 隐藏前部字符

Hide rear character / 隐藏后部字符

For example, to hide 3 characters, scan the barcode "%%03".
例如：隐藏3个字符，则扫描条码"%%03"。

%%03

Scan the "Hide front of Barcode" or "Hide rear character" barcode once more to cancel the setting.
再扫描一次"隐藏前部字符"或"隐藏后部字符"的条码即可取消相应设置。

HID output character case setting
HID输出字符大小写设置

All in lowercase / 输出全部为小写

All in uppercase / 输出全部为大写

Invert letter case / 大小写互换

*Maintain letter case / 不改变大小写

HID keyboard language setting
HID键盘语言设置

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

*ENGLISH / 英语

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

FRENCH / 法语

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

SPANISH / 西班牙语

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

GERMAN / 德语

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

JAPANESE / 日语

Note: If you have other language needs, please contact us.
注：如果您有其他语言需求，请与我们联系。

Change Bluetooth name
修改蓝牙名称

Step1: After connecting Bluetooth, scan the "Change Bluetooth Name" barcode.
Step2: Scan the barcode for the Bluetooth name you wish to set, such as "Scanner123".
Finally, after canceling the Bluetooth pairing, perform a new search to find the new Bluetooth name.
第1步：连接蓝牙后，扫描"修改蓝牙名称"条码。
第2步：扫描你要设置的蓝牙名称的条码，例如"Scanner123"。
最后取消蓝牙配对后，重新搜索便会出现新的蓝牙名称。

Change Bluetooth name / 修改蓝牙名称

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Scanner123

After initialization, the Bluetooth name will revert to its default value.
初始化后，蓝牙名称将回复为默认值。

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Initialization settings / 初始化设置

Bluetooth mode setting
蓝牙模式设置

After scanning the required Bluetooth mode barcode, the scanner will switch to the corresponding mode.
扫描所需要的蓝牙模式条码后，扫码器将切换到对应的模式下。

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

*Bluetooth HID Mode / 蓝牙HID模式

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Bluetooth SPP Mode / 蓝牙SPP模式

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Bluetooth BLE Mode / 蓝牙BLE模式

End character setting
结束符设置

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Cancel end character / 取消结束符

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Add TAB / 添加结束符为TAB

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

*Add CR+LF / 添加结束符为回车换行

Volume and motor setting
声音和振动设置

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Turn off sound / 关闭声音

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

*Turn on sound / 开启声音

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Vibration off / 关闭振动

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

*Vibration on / 开启振动

Toggle Bluetooth HID keyboard in iOS
在 iOS 中切换蓝牙 HID 键盘

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Disable keyboard display after 2 triggers
关闭双击显示键盘

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

*Enable keyboard display after 2 triggers
*打开双击显示键盘

Display battery level
显示电量

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

Display battery level / 显示电量

Instructions for Mounting & Dismounting the M2 Back-mounted Scanner
M2 背装扫码器安装与拆卸说明

Mounting
1) Attach: Adhere the metal plate with fixing hooks to the back of your phone or phone case.
2) Align: Position the M2 scanner, aligning its slots with both ends of the metal plate.
3) Slide & Lock: Slide the M2 upward until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.

安装步骤
1）贴片：将带固定勾的金属片贴在手机或者手机壳背面。
2）卡入：将M2背部的卡槽对准金属片两端。
3）推紧：向上轻推M2，听到"咔哒"一声即安装到位。

Dismounting
1) Unlock: Push the sliding button at the bottom of the M2 to the left and hold it in position.
2) Slide Off: While holding the button, slide the M2 downward to remove it from the plate.
Tip: The metal plate on your phone allows for quick and easy reinstallation whenever needed.

拆卸步骤
1）解锁：将M2尾部的推钮向左拨动并按住。
2）推出：同时将M2向下推动，即可取下。
小提示：手机背面的金属片无需取下，可实现快速重复安装。

Type-C charging port
Type-C充电口

Scan window
扫描窗口

Power/Scan buttom
开机/扫描键

Sound hole
出声孔

Indicator lights
指示灯

Lanyard hole
挂绳孔

Quick-Release Latch
快拆锁

Dimensions / 尺寸：90.3×62.4×14.0 mm (L×W×H)
Weight / 重量：49.5grams